


引脚说明



引脚号	名称	引脚号	名称
1	D13/SCK	19	D9
2	D12/MISO	20	D3
3	D11/MOSI	21	A2
4	D10	22	A0
5	COM	23	A3
6	EEROR	24	M_RESET
7	D8	25	IO_RESET
8	D6	26	A1
9	SPO_MISO_MEM	27	D20_NEW
10	SPO_MOSI_MEM	28	D1/TX
11	SPO_CLK_MEM	29	DO/RX
12	SPO_CS0_MEM	30	VDD
13	SPO_WP_MEM	31	GND
14	IO_J1	32	VDD_USB
15	D5	33	USBD-
16	D2	34	USBD+
17	D4	35	A4
18	D7	36	A5

引脚号	名称	引脚号	名称
J1	JTAG_TRST_N	J5	JTAG_TDO
J2	JTAG_TMS	J6	VCC_3V3
J3	JTAG_TCK	J7	GND
J4	JTAG_TDI		